

VYHŘÍVANÁ VESTA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Používejte pouze v souladu s manuálem.
- Produkt nemodifikujte ani sami neopravujte.
- O vhodnosti použití se poraďte s lékařem.
- Poškozený nebo opotřeбенý výrobek nepoužívejte.
- Pokud pociťujete nevolnost nebo nepříjemné kožní projevy - např. pálení okamžitě přestaňte produkt používat.
- Baterii nevhazujte do ohně. Baterii držte mimo zdroje tepla.
- Netahejte za napájecí kabel. Chraňte kabel před mechanickým poškozením.
- Baterii chraňte před mechanickým poškozením.
- Baterii držte mimo zdroje vody. Vesta není voděodolná.
- Baterii nevhazuje do smíšeného odpadu.
- S vestou nemanipulujte, pokud máte vlhké ruce.
- Power banku neotvírejte ani neopravujte.
- Součástí vesty není power banka, lze ji přikoupit samostatně

FUNKCE

- Výchřevné zařízení se skládá z karbonových vláken, využívá se infračerveného záření.
- Výchřevná tělesa se mohou nacházet dle typu modelu na přední a zadní ploše vesty.

POUŽITÍ

V levé vnitřní kapse se nachází USB kabel. Připojte kabel do power banky a tu poté umístěte do levé vnitřní kapsy.

Pro spuštění podržte tlačítko na přední straně po dobu 3 – 5 vteřin.

Stiskem tlačítka změníte teplotu, rozdílné teploty jsou rozlišeny barvami např:

Červená 50 °C, bílá 45 °C, modrá 40°C.

Opětovným podržením tlačítka vestu vypnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vyjměte power banku!

Vyhřívané oblečení není vhodné k praní v pračce! Vyhřevné těleso je odolné vůči vlhkosti. Nicméně silné čisticí prostředky by ho mohly poškodit. Proto se doporučuje očistu provádět pouze hadříkem nebo kartáčem s pouze malým množstvím přípravku. Taktéž pohyby hadříkem nebo kartáčkem musí být velmi jemné.

V případě nutnosti důkladnějšího čištění izolujte napájecí kabel. Nikdy nemyjte se zapojenou baterií. Výrobek se nesmí nikdy čistit, pokud je baterie připojena.

Pokud dojde k poškození výrobku, okamžitě ho vypněte a odpojte baterii.



Nečistit chemicky



Prát pouze ručně



Nepoužívejte bělící prostředky



Nežehlit, nenapařovat



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce